

NABÍJEČKA PATONA PRO 2 BATERIE SONY F550/F750/F970



Cena celkem:

549 Kč
(bez DPH: 454 Kč)

Kód zboží:

NABPAT0230

Part No.:

PT1886

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PATONA pro 2 baterie Sony F550/F750/F970

S nabíječkou Patona DUAL lze nabíjet současně **2 baterie najednou**, bez ohledu na to, zda mají obě baterie stejnou kapacitu. Na **LCD displeji** lze sledovat aktuální stav nabití baterie. Nabíječky jsou vyráběny dle nejvyšších evropských standardů kvality a vyznačují se extrémně dlouhou životností.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí:

USB typ C - 9 V/ 2 A

Micro USB - 5 V/ 2,4 A

Výstupní napětí:

USB typ C - 8,4 V, 1500 mA; 8,4 V, 2 x 1000 mA

Micro USB - 8,4 V, 1000 mA; 8,4 V, 2 x 700 mA

Kompatibilní s bateriemi: Sony NP-FM30, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM90, NP-QM51D, NP-QM71D, NP-QM91D, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM9, NP-F970, NP-F960, NP-F950, NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950, FM-500H

Kompatibilní s přístroji:

Video Walkman GV-D1000 SONY, CCD-TRV106K, CCD-TRV108, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV128, CCD-TRV208, CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV408, CCD-TRV418, CCD-TRV418E, CCD-TRV428, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740, DCR-DVD91, DCR-DVD91E, DCR-DVD100, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD200, DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD300, DCR-HC14, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV12, DCR-TRV14, DCR-TRV140, DCR-TRV15, DCR-TRV16, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV23, DCR-TRV230, DCR-TRV24, DCR-TRV240, DCR-TRV245, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV255, DCR-TRV265, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV460, DCR-TRV50, DCR-TRV530, DCR-TRV6, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV70, DCR-TRV75, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV950, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, DSC-R1, DSC-P12, MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500 (NP-QM51)

CCD-SC Série

CCD-SC5, CCD-SC65

Sony CCD_TR Série

CCD-TR1, CCD-TR3, CCD-TR8E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR3000, CCD-TR3300, DCR-TR8000E, CCD-TRT97

CCD_TRV Série

CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-

TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV517, CCD-TRV615, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD-TRV3000

DCR Série

DCR-TR7000, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9 Série, DCR-VX9000

DCS Série

DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770

DSR Série

DSR-200, DSR-250, DSR-300, DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170

GV Série

GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

HDR-FX1, HDV FX1, HDV Z1

MVC Série

MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200

BC-V615, SONY DCM-M1, SONY DCR-TRU47E, SONY MVC-CD1000, SONY PLM-100, SONY VCL-ES06A

CCD-TR (Hi8) Série

CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR97, CCD-TRV77EG

CCD-TRV (MiniDV) Série

CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99

CCD-SC (Hi8) Série

CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65

DCR-TR7 Série

DCR-TR7000

DCR-TRV (MiniDV) Série

DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900

DCR-TV Série

DCR-TV900, DCR-TV900E

DCR-VX (MiniDV) Série

DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9 Série

DSC-CD Série

DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400

DSC-D (Cyber-shot Point & Shoot) Série

DSC-D700, DSC-D770

DSR Série

DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A

GV (Video Walkman) Série

GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

MVC-FD (Mavica) Série

MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97

Alpha DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350, DSLR-A700, DSLR-A900